

Μοντέλο: Αντλία μελάνης UV4060 / UV6090

Είναι κατάλληλο για MT-4060-UV / MT-6090-UV / DTG6090

Τοποθετήστε τον κινητήρα για το απόρριμμα μελάνης και τραβήξτε το απόβλητο μελάνι από την κορυφή του καλύμματος στο δοχείο απορριμμάτων